

**DE - Installationsanleitung****1. Beschreibung**

Hochwertige LED Leuchte für Innen- und Aussenmontage. Maximale Energieeffizienz!

2. Sicherheitshinweise!

Unterbrechen Sie die Stromzufuhr bevor Sie mit der Installation beginnen. Nur Fachpersonen dürfen Arbeiten am Stromnetz ausführen. Die Leuchte darf nicht auf ungeeigneten Oberflächen montiert werden. Bei defekten Geräten Stromzufuhr unterbrechen. Defekte Schutzgläser ersetzen. Diese Leuchte enthält eingebaute LED's. Diese können nicht ersetzt werden. Die Montage nur gemäss den landesüblichen Normen ausführen.

3. Montage (Siehe Bilder)

Die Front kann durch Lösen der 4 Schrauben von der Basis entfernt werden.

- Ziehen Sie den Stecker der Stromzufuhr vom LED - Treiber aus dem LED - Ring.
- Lösen Sie den LED - Ring an den drei Fixierpunkten.
- Bohrlöcher anzeichnen, in Durchmesser und Tiefe zu den beiliegenden Dübeln passende Löcher bohren; Dübel fest in die Bohrungen eindrücken. Führen Sie den Netzanschluss auf der Rückseite der Lampe durch die Gummidurchführung. Lampe mit den mitgelieferten Schrauben an die Decke /Wand festschrauben.
- LED- Ring wieder in die Leuchte einbauen und fixieren.
- LED - Treiber wieder mit dem Ring verbinden.

4. Installation

Der Stromkreis muss mit einem Leistungsschutzschalter abgesichert sein.

L = Stromführender Leiter (braun oder schwarz)
N = Neutraleiter (blau)
P = Erdung (grün/gelb)

5. Störungsbeseitigung

Das Licht geht nicht an: Kontrollieren Sie die Sicherungen und Anschlüsse

6. Technische Daten

Nennspannung: 220–240 V ~ 50 Hz
Lichtleistung: 12 W LED
Lichtstrom: ca. 900 lm
Farbtemperatur: ca. 3000 K
Leistungsfaktor: > 0,5
Schutzart: IP65, Klasse I, CE
Masse: Ø 275 x 80 mm
Lebensdauer LED L70: > ca. 35 000 h
Schlagfestigkeit Polycarbonat: IK10
Temperaturbereich: -10 bis +40°C

FR – Notice d'installation**1. Description du produit**

Lampe à LED de haute qualité. Pour une efficacité énergétique maximale. La lampe est utilisable pour intérieur et extérieur.

2. Consignes de sécurité!

Avant l'installation, contrôlez que les câbles électriques ne soient pas sous tension. L'installation ne doit être faite que par des électriciens qualifiés en respectant les réglementations du pays correspondant. Les réparations ne doivent être effectuées que par un atelier spécialisé.

3. Montage (Voir les figures)

Déposer les 4 vis maintenant le diffuseur sur la base.

- Retirer le connecteur d'alimentation de l'anneau LED provenant de l'alimentation à découpage.
- Extraire l'anneau LED avec le radiateur en le retirant, de ses 3 points de fixation.
- Marquer les trous de fixation sur le support de pose et percer selon diamètre et profondeur des vis/chevilles. Passer les câbles par le passe fil en caoutchouc au dos de la lampe. Fixer fermement.
- Remonter l'anneau LED comme à l'origine.
- Connecter l'alimentation sur l'anneau LED.

4. Installation

Le circuit électrique doit être protégé avec un dispositif réglementaire.

L =Phase (marron ou noir)
N =Neutre (bleu)
P = Terre (vert/jaune)

5. Dépannage

La lumière ne fonctionne pas : – Vérifier l'alimentation

6. Caractéristiques techniques

Tension nominale : 220–240 V ~ 50 Hz
Source lumineuse : 12 W LED
Flux lumineux : env. 900 lm
Température du couleur : env. 3000 K
Facteur de puissance : > 0,5
Protection : IP65 étanche aux jets d'eau, classe I, CE
Dimension: Ø 275 x 80 mm
Durée de vie LED L70 : > env. 35 000 h
Résistance aux chocs polycarbonate : IK10
Gamme des températures de service ; -10 à +40°C